


Wasserzähler der WKG-Abonnenten

Funktionen



BENUTZERANLEITUNG

Datum: Zählerstand beim Zählerwechsel:

MULTICAL® 21 ist ein elektronischer Wasserzähler ohne beweglichen Teile. Der Zähler erfordert keine Wartung und kann vom Wasserversorgungsunternehmen fernausgelesen werden.

Das Display des Zählers zeigt den Wasserverbrauch an. Die großen Ziffern zeigen die Wassermenge in Kubikmeter und die kleinen Ziffern in Litern an (in diesem Beispiel ist der Zählerstand 587,263 m³).

Die graphische Durchflussanzeige auf der linken Seite zeigt mit fünf kleinen Dreiecken an, ob Wasser durch den Zähler läuft. Wenn es keinen Durchfluss gibt, werden keine Dreiecke angezeigt. Unten rechts im Display blinken zwei kleine Vierecke wechselweise, was bedeutet, dass der Zähler aktiv ist.

Der Zähler informiert unten im Display über Fehlfunktionen oder außergewöhnliche Änderungen im Wasserverbrauch. Dabei blinkt ein aktiver Infocode mit einem der Wörter auf: "LEAK", "BURST", "DRY", "REVERSE", "TAMPER". Die Codes bedeuten Folgendes:

Infocode blinkt auf dem Display:	Bedeutung:
LEAK	In den letzten 24 Stunden ist das Wasser im Zähler nicht mindestens eine Stunde lang still gestanden. Dies kann ein Zeichen für einen undichten Wasserhahn oder Toilettenspülkasten sein.
BURST	Der Wasserverbrauch ist eine halbe Stunde lang kontinuierlich hoch gewesen. Das könnte auf einen Wasserrohrbruch hindeuten.
DRY	Der Zähler ist nicht mit Wasser gefüllt.
REVERSE	Das Wasser im Zähler läuft in die falsche Richtung.
TAMPER	Betrugsversuch. Der Zähler ist nicht mehr für Abrechnungszwecke gültig.

Die Warnungen schalten sich bei Wiederherstellung des Normalbetriebes automatisch auf dem Display aus. Nur der Infocode "TAMPER" bleibt eingeschaltet, sobald ein Betrugsversuch erkannt worden ist.

5521453_B1_DE_08.2016